


WaterdrOp

Countertop Instant Hot Reverse Osmosis Water Dispenser




Instruction Manual


Instrukcja obsługi	Polski	3
Gebrauchsanweisung	Deutsch	5
Manuel d'instructions	Français	7
Gebruiksaanwijzing	Nederlands	9
Bruksanvisning	Svenska	11
Kullanım klavuzu	Türkçe	13
Manual de instrucciones	Español	15
Manuale di Istruzioni	Italiano	17

Product Introduction

The brief introduction of various parts and sample connections are presented as follows. Please identify and get familiar with these parts and connection points for a smooth installation.




Touch Screen (Control Panel)




Water Dispensing Control	Touch to control water dispensing
Water Volume	Touch to adjust the water volume
Temperature	Touch to adjust the water temperature
Filter Life Reset	Hold the "Filter" key for 5 seconds for filter reset
Child Lock	• Red- LOCKED • Light off - UNLOCKED • Hold the "Child Lock" for 1 second when needing to take water at the temperature of higher than or equal to 60°C

Display Screen




Guide for Use

Step 1




- Install the new filter.
- Fill the feed water tank.

Step 2



- Automatic flushing for 5 mins.
- If the screen displays "L1", change water in the tank.

Step 3



- ①-② Filtering water for 2-3 mins.
- ②-③ Place a 1.5L/51 OZ container, and press the "0" key to dispense water.
- ④-① Circular flushing for 3L/102 OZ.
- If the screen displays "L1", change water in the tank.

Step 4

Flushing finished, ready for use.




NOTE:


1. After first 12L/408 OZ of water is taken, you will get the best taste.
2. It is not recommended to drink water obtained when the "Flush" light blinks.
3. Any time the screen displays "L1", pour out all remaining water and refill it with water.

Wprowadzenie do produktu

Poniżej przedstawiono krótkie wprowadzenie do poszczególnych części i przykładowe połączenia. Aby instalacja przebiegła gładko, należy zidentyfikować i zapoznać się z tymi częściami i punktami połączeń.




Ekran Dotykowy (Panel Sterowania)




Sterowanie Wydawaniem Wody	Dotknij, aby sterować dozowaniem wody
Objętość Wody	Dotknij, aby dostosować ilość wody
Temperatura	Dotknij, aby wyregulować temperaturę wody
Resetowanie Żywotności Filtra	Przytrzymaj przycisk "Filtru" przez 5 sekundy, aby zresetować filtr
Blokada Dla Dzieci	• Czerwony - ZABLOKOWANY • Światło wyłączone - NIEZABLOKOWANE • Przytrzymaj blokadę "Child Lock" przez 1 sekundę, jeśli chcesz pobrać wodę o temperaturze wyższej lub równej 60°C

Ekran wyświetlacza




Wskazówki dotyczące użytkowania

Krok 1




- Zainstaluj nowy filtr
- Napełnij zbiornik wody zasilającej.

Krok 2



- Automatyczne płukanie przez 5 minut.
- Jeżeli na ekranie pojawi się komunikat "L1", należy wymienić wodę w zbiorniku.

Krok 3



- ①-② Filtrowanie wody przez 2-3 min.
- ②-③ Umieść pojemnik 1,5L/51 OZ i naciśnij przycisk "0", aby dozować wodę.
- ④-① Płukanie cyrkulacyjne dla 3L/102 OZ.
- Jeżeli na ekranie pojawi się komunikat "L1", należy wymienić wodę w zbiorniku.

Krok 4

Płukanie zakończone, urządzenie gotowe do użycia.




⚠ UWAGA:


1. Po pobraniu pierwszych 12L/408 OZ wody, uzyskasz najlepszy smak.
2. Nie zaleca się picia wody, gdy miga lampka "Flush".
3. Za każdym razem, gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat "L1", należy wyłączyć całą pozostałą wodę i ponownie napełnić pojemnik wodą.

Produkt-Einführung

Im Folgenden finden Sie eine kurze Einführung in die verschiedenen Teile und Anschlussbeispiele. Bitte identifizieren Sie diese Teile und Anschlusspunkte und machen Sie sich mit ihnen vertraut, um eine reibungslose Installation zu gewährleisten.




Touchscreen (Bedienfeld)




Steuerung der Wasserabgabe	Berührung zur Steuerung der Wasserabgabe
Wassermenge	Berühren, um die Wassermenge einzustellen
Temperatur	Berühren, um die Wassertemperatur einzustellen
Filterlebensdauer zurücksetzen	Halten Sie die Taste "Filter" 5 Sekunden lang gedrückt, um den Filter zurückzusetzen.
Kindersicherung	• Rot- GESPERRT • Licht aus - UNGESCHLOSSEN • Halten Sie die "Kindersicherung" 1 Sekunde lang gedrückt, wenn Sie Wasser mit einer Temperatur von 60°C oder mehr entnehmen möchten.

Bildschirm




Leitfaden für den Gebrauch




Schritt 1

- Neuen Filter installieren
- Füllen Sie den Speisewassertank.



Schritt 2

- Automatische Spülung für 5 Minuten.
- Wenn der Bildschirm "L1" anzeigt, wechseln Sie das Wasser im Tank.



Schritt 3

- ①-② Wasser 2-3 Minuten lang filtern.
- ②-③ Stellen Sie einen 1,5L/51 OZ-Behälter auf und drücken Sie die "⊖" Taste, um Wasser auszugeben.
- ③-④ Zirkuläres Spülen für 3L/102 OZ.
- Wenn der Bildschirm "L1" anzeigt, wechseln Sie das Wasser im Tank.

Schritt 4

Die Spülung ist beendet, das Gerät ist einsatzbereit.




⚠ HINWEIS:

1. Nachdem die ersten 12L/408 OZ Wasser entnommen wurden, werden Sie den besten Geschmack erhalten.
2. Es wird nicht empfohlen, das Wasser zu trinken, das Sie erhalten haben, wenn die "Flush" Anzeige blinkt.
3. Jedes Mal, wenn das Display "L1" anzeigt, gießen Sie das restliche Wasser aus und füllen Sie Wasser nach.


Introduction du produit

Une brève présentation des différentes pièces et des exemples de connexions est présentée ci-dessous. Veuillez identifier et vous familiariser avec ces pièces et points de connexion pour une installation sans problème.

FR




Écran tactile (panneau de commande)




Contrôle de la distribution d'eau	Touchez pour contrôler la distribution de l'eau
Volume d'eau	Touchez pour régler le volume d'eau
Température	Touchez pour ajuster la température de l'eau
Réinitialisation de la durée de vie du filtre	Maintenez la touche "Filtre" pendant 5 secondes pour réinitialiser le filtre
Verrouillage enfant	• Rouge - VERROUILLÉ • Lumière éteinte - DÉVERROUILLÉ • Maintenez la touche "Verrouillage enfant" pendant 1 seconde lorsque vous avez besoin de prendre de l'eau à une température supérieure ou égale à 60°C

Écran d'affichage




Guide d'utilisation

Étape 1




- Installer le nouveau filtre
- Remplir le réservoir d'eau d'alimentation.

Étape 2



- Rinçage automatique pendant 5 minutes.
- Si l'écran affiche "L1", changez l'eau dans le réservoir.

Étape 3



- ①-② Filtrage de l'eau pendant 2-3 minutes.
- ②-③ Placez un récipient de 1.5L/51 OZ, et appuyez sur la touche "0" pour distribuer l'eau.
- ④-① Rinçage circulaire pour 3L/102 OZ.
- Si l'écran affiche "L1", changez l'eau dans le réservoir.

Étape 4

Rinçage terminé, prêt à être utilisé.




NOTE:


1. Après avoir pris les premiers 12L/408 OZ d'eau, vous obtiendrez le meilleur goût.
2. Il n'est pas recommandé de boire l'eau obtenue lorsque le voyant "Flush" clignote.
3. Chaque fois que l'écran affiche "L1", videz toute l'eau restante et remplites le réservoir avec de l'eau.

Productintroductie

Hieronder volgt een korte introductie van de verschillende onderdelen en voorbeeldverbindingen. Identificeer en raak vertrouwd met deze onderdelen en aansluitingspunten voor een vlotte installatie.




Aanraakscherm (Bedieningspaneel)




Bediening waterdosering	Aanraking om de waterdosering te regelen
Watervolume	Aanraken om het watervolume te regelen
Temperatuur	Aanraken om de watertemperatuur in te stellen
Terugstellen levensduur filter	Houd de "Filter" toets 5 seconden ingedrukt om de filter te resetten
Kinderslot	• Rood - VERGRENDELD • Licht uit - ONGESLOTEN • Houd het "kinderslot" 1 seconde ingedrukt wanneer water met een temperatuur hoger dan of gelijk aan 60°C moet worden afgenomen.

Scherm




Handleiding voor gebruik

Stap 1




- Installeer de nieuwe filter
- Vul de drinkwatertank.

Stap 2



- Automatisch doorspoelen gedurende 5 minuten.
- Als het scherm "L1" weergeeft, ververs dan het water in de tank

Stap 3



- ①-② Filter het water gedurende 2-3 min.
- ②-③ Plaats een 1.5L/51 OZ reservoir, en druk op de "0" toets om water te doseren.
- ④-① Rondspoelen voor 3L/102 OZ.
- Als het scherm "L1" weergeeft, ververs dan het water in de tank.

Stap 4

Het spoelen is klaar, klaar voor gebruik.




⚠ OPMERKING:


1. Nadat de eerste 12L/408 OZ water is genomen, krijgt u de beste smaak.
2. Het is niet aan te raden water te drinken dat verkregen is wanneer het "Flush" lampje knippert.
3. Telkens wanneer op het scherm "L1" verschijnt, giet u al het resterende water weg en vult u het opnieuw met water.

Produktintroduktion

Den korta introduktionen av olika delar och provanslutningar presenteras enligt följande. Identifiera och bekanta dig med dessa delar och anslutningspunkter för en smidig installation.




Pekskärm (Kontrollpanelen)




Kontroll av vattendispensering	Tryck för att styra vattenutmatningen
Vattenvolym	Tryck för att justera vattenvolymen
Temperatur	Tryck för att justera vattentemperaturen
Återställning av filterlivslängd	Håll "Filtret" - tangenten i 5 sekunder för filteråterställning
Barnlås	• Röd- LÅST • Ljus av - OLÅST • Håll in "barnlåset" i 1 sekund när du behöver ta vatten vid en temperatur som är högre eller lika med 60 °C

Skärm




Guide för användning

Steg 1




- Installera det nya filtret
- Fyll matningsvattentanken.

Steg 2



- Automatisk spolning i 5 minuter.
- Om skärmen visar "L1", byt vatten i tanken

Steg 3



- ①-② Filtrera vatten i 2-3 minuter
- ②-③ Placera en 1,5L / 51 OZ behållare och tryck på "0"-knappen för att få vatten.
- ④-① Cirkulär spolning för 3L/102 OZ.
- Om skärmen visar "L1", byt vatten i tanken.

Steg 4

Spolning färdig, klar för användning.




⚠ OBS:


1. Efter att först 12L / 408 OZ vatten har tagits får du den bästa smaken.
2. Det rekommenderas inte att dricka vatten som erhållits när "Flush" - lampa blinkar.
3. När som helst skärmen visar "L1", håll ut allt återstående vatten och fyll på den med vatten.

Ürün tanıtımı:

Çeşitli parçaların ve numune bağlantılarının kısa tanıtımı aşağıdaki gibi sunulmuştur. Lütfen sorunsuz bir kurulum için bu parçaları ve bağlantı noktalarını tanımlayın ve öğrenin.




Dokunmatik Ekran (Kontrol Paneli)




Su Dağıtım Kontrolü	Su dağıtımını kontrol etmek için dokununuz
Su Hacmi	Su hacmini ayarlamak için dokununuz
Sıcaklık	Su sıcaklığını ayarlamak için dokununuz
Filtre Ömrünü Sıfırla	Filtreyi sıfırlamak için "Filtre" tuşunu 5 saniye basılı tutunuz
Çocuk Kilidi	• Kırmızı - KİLİTLİ • Işık kapalı - KİLİDİ AÇIK • 60°C'ye eşit veya daha yüksek sıcaklıkta su almak gerektiğinde "Çocuk Kilidini" 1 saniye tutunuz.

Görüntüleme Ekranı




Kullanım rehberi

Adım 1




- Yeni filtreyi kurun.
- Besleme su tankini doldurun.

Adım 2



- Otomatik yıkama – 5 dakika
- Eğer ekranda "L1" yazıyorsa o halde tanktaki suyu değiştirin

Adım 3



- ①-② Su 2-3 dakikalığına filtreleniyor.
- ②-③ 1.5L/51 OZ'luk muhafaza kabı yerleştirin ve suyu dağıtmak için "0" tuşuna basın.
- ④-① Dairesel yıkama 3L/102 OZ için.
- Eğer ekranda "L1" yazıyorsa tanktaki suyu değiştirin.

Adım 4

Yıkama sona erdi, kullanılmaya hazır.




NOT:


- 1.12L/408 OZ'luk su ilk alındığında en iyi tadı elde edersiniz.
2. "Flush" ışığı yanıp söndüğünde elde edilen suyu içmeniz tavsiye edilmez.
3. Ekranda "L1" yazısı görüldüğünde kalan tüm suyu dökün ve suyu tekrardan doldurun.

Introducción del producto

A continuación se presenta una breve introducción de varias piezas y ejemplos de conexiones. Por favor, identifique y familiarícese con estas partes y puntos de conexión para una instalación sin problemas.




Pantalla táctil (panel de control)




Control de suministro de agua	Toque para controlar el suministro de agua
Volumen de agua	Toque para ajustar el volumen de agua
Temperatura	Toque para ajustar la temperatura del agua
Restablecimiento de la vida del filtro	Mantenga pulsada la tecla "Filtro" durante 5 segundos para restablecer el filtro
Bloqueo para niños	• Rojo - BLOQUEADO • Luz apagada - DESBLOQUEADO • Mantenga el "bloqueo para niños" durante 1 segundo cuando necesite tomar agua a una temperatura superior o igual a 60°C.

Pantalla de visualización




Guía de uso

Paso 1




- Instalar el nuevo filtro
- Llenar el depósito de alimentación de agua

Paso 2



- Enjuague automático durante 5 minutos.
- Si la pantalla muestra "L1", cambie el agua del depósito.

Paso 3



- ①-② Filtrar el agua durante 2-3 min.
- ②-③ Coloque un recipiente de 1.5L/51 OZ, y pulse la tecla "0" para dispensar agua.
- ③-④ Enjuague circular para 3L/102 OZ.
- Si la pantalla muestra "L1", cambie el agua del depósito.

Paso 4

Enjuague terminado, listo para su uso.




NOTA:


1. Después de los primeros 12L/408 OZ de agua, obtendrá el mejor sabor.
2. No se recomienda consumir el agua obtenida cuando la luz "Flush" parpadea.
3. Cada vez que la pantalla muestre "L1", vierta toda el agua restante y vuelva a llenar con agua.

Introduzione al prodotto

La breve introduzione di varie parti e collegamenti di esempio sono presentati come segue. Si prega di identificare e acquisire familiarità con queste parti e punti di connessione per un'installazione senza problemi.




Touch Screen (Pannello di Controllo)




Controllo Erogazione Acqua	Tocca per controllare l'erogazione dell'acqua
Volume Acqua	Toccare per regolare il volume dell'acqua
Temperatura	Toccare per regolare la temperatura dell'acqua
Reset Durata Filtro	Tenere premuto il tasto "Filtro" per 5 secondi per resettare il filtro
Blocco Bambini	• Rosso- BLOCCATO • Luce spenta - BLOCCATO • Tenere premuto il "blocco bambini" per 1 secondo quando è necessario prelevare acqua a una temperatura superiore o uguale a 60°C

Schermo




Guida all'uso

Fase 1




- Installare il filtro nuovo
- Riempire il serbatoio dell'acqua di alimentazione.

Fase 2



- Lavaggio automatico per 5 minuti.
- Se lo schermo mostra "L1", cambiare l'acqua nel serbatoio.

Fase 3



- ①-② Filtraggio dell'acqua per 2-3 min.
- ②-③ Posizionare un contenitore da 1,5 l/51 OZ e premere il tasto "0" per erogare acqua.
- ③-④ Lavaggio circolare per 3L/102 OZ.
- Se lo schermo mostra "L1", cambiare l'acqua nel serbatoio.

Fase 4

Lavaggio terminato, pronto per l'uso.



❗ NOTA:

1. Dopo aver prelevato i primi 12L/408 OZ di acqua, otterrai il miglior gusto possibile.
2. Si sconsiglia di bere l'acqua ottenuta quando la spia "Flush" lampeggia.
3. Ogni volta che lo schermo visualizza "L1", versare tutta l'acqua rimanente e riempire nuovamente con acqua.

Waterdrop

Countertop Instant Hot
Reverse Osmosis Water Dispenser

Manufacturer Technical Support

Tel: 1-888-352-3558 (U.S.)

E-mail: service@waterdropfilter.com



Made in China V002

Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd.